

GARANTIA

- O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efectuada pelo utilizador.

DIRECTIVA 2002/96/CE



- Este símbolo significa que o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não o deposite nos contentores municipais como se tratasse de resíduos urbanos banais.

SÍMBOLO

- O produto em causa é fabricado de acordo com a Directiva 2006/95/CE para equipamento de Baixa Tensão

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

Manual de Instruções Salamandra

PARÁMETROS

- Construção geral em aço inox;
- 1 Resistência cromoniquel;
- 1 Temporizador;
- 1 Regulador de intensidade;
- 1 Sinalizador vermelho 230V, indicador de intensidade;
- 1 Cabo com ficha H05RR-F 3G1,5mm c/ 1,2mt;
- 1 Grelha;
- 1 Tabuleiro em aço inox;
- 4 Pés de apoio;

Modelo	Medidas do Aparelho AxLxP (mm)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Potencia (W)	Tensão (V/Hz)	Medida da Embalagem AxLxP (mm)
600x300x280	280x600x300	10,6	10,1	2500	230~50	300x660x350
600x330x280	280x600x330	11,6	11,1	3000	230~50	300x660x350

MODO DE FUNCIONAMENTO

1 – Fazer girar o temporizador da esquerda para a direita até ao tempo desejado;

2 - Fazer girar o regulador de intensidade (1/2/3) para obter mais ou menos intensidade;

Quando gira o regulador de intensidade o sinalizador vermelho acende indicando que a resistência está em funcionamento;

O aparelho dispõe de um tabuleiro e uma grelha como acessórios. Dentro do forno a posição da grelha pode ser ajustada em função do tamanho dos alimentos.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Ao escolher o local onde vai colocar o aparelho, deve certificar-se que este se encontra nivelado e que a sua superfície é de material não combustível. Do mesmo modo o aparelho deve estar afastado das paredes e outros materiais que possam desfazer-se ou pegar fogo sob a acção do calor.
- Antes de ligar o aparelho á rede eléctrica, certifique-se que a tensão de alimentação referida na placa de características corresponde á da rede e verifique se a tomada suporta a corrente do aparelho.
- Retirar a proteção antes de utilizar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Sempre que efectuar a limpeza do aparelho, certifique-se que o cabo da alimentação está desligado da corrente e que o aparelho está completamente frio.
- Durante a limpeza do aparelho não utilize jactos de água pois corre o risco de atingir a parte eléctrica. Utilizar um pano seco para limpar os resíduos de dentro do aparelho e completar a limpeza com um pano húmido.
- O tabuleiro e a grelha podem ser emersos em água para uma limpeza mais eficaz. A sua colocação no aparelho deve ser feita após estarem bem secos.
- Não utilize abrasivos nem detergentes corrosivos na limpeza do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Tenha em atenção que o cabo de alimentação não deve entrar em contacto com as resistências, ou outras partes quentes. Se estiver danificado deverá ser substituído pelo fabricante ou por pessoal qualificado;
- Durante a utilização do aparelho não coloque sobre o mesmo panos ou outros objectos susceptíveis de serem danificados, ou provocar alguma situação de perigo. Se tiver necessidade de deslocar o aparelho para outro local, faça-o quando este estiver completamente frio.
- Este aparelho deve ser utilizado por pessoal qualificado e serve apenas para gratinar alimentos, qualquer outro tipo de utilização será imprópria.
- Não deixe que as crianças se aproximem do aparelho enquanto este estiver quente.
- O utilizador deve ler atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho e conserva-lo em boas condições para futuras consultas.