



MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRAS
HORIZONTAIS



SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE MANUAL



Ler as instruções antes de utilizar o aparelho



Instruções importantes para a segurança. Perigo de acidente iminente se não observadas



Nota prática para o utilizador.



Instruções só para pessoas devidamente qualificadas.

1. Segurança e uso apropriado

1.1. Instruções de segurança

O equipamento é seguro de utilizar e cumpre os requisitos de segurança Europeus em vigor. Porém, o uso inapropriado pode levar a acidentes pessoais e danos materiais. Para assegurar o funcionamento correto e seguro, ler este manual antes de utilizar o equipamento. Este manual contém avisos importantes sobre a instalação, segurança, utilização e cuidados a ter com o equipamento.

Guardar este manual para futura consulta. Entregar o manual junto com o equipamento a um eventual novo proprietário do equipamento.

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos que resultem do uso inapropriado ou incorreto. Por favor notar que as instruções neste manual não substituem as características técnicas gravadas na chapa de características fixa no equipamento.



Ler com atenção as instruções de segurança!



Durante a instalação: não colocar sobre superfícies ou perto de paredes, divisórias, de móveis de cozinha ou análogos a não ser que sejam fabricados de material não combustível ou recobertos por material termicamente isolante e não combustível, e que seja dada

atenção aos regulamentos de prevenção contra incêndios



Antes de utilizar o equipamento, verificar que não existem eventuais danos visíveis. Nunca utilize um equipamento danificado



Ligar o equipamento a um circuito elétrico com ligação terra. A segurança elétrica do equipamento só é garantida se esta tiver uma correta ligação.



Este equipamento é fornecido com terminal de ligação equipotencial na parte posterior, o qual deverá ser devidamente ligado ao circuito terra por um instalador autorizado.



Não ligar o equipamento à fonte alimentação, com uma ficha múltipla ou uma extensão. Estes não garantem a segurança do equipamento



Só pessoas devidamente qualificadas e credenciadas podem efetuar a instalação e as reparações do equipamento. O fabricante não é responsável por danos que resultem de reparações e outras intervenções efetuadas por pessoas não qualificada



A instalação e intervenções de reparação devem cumprir rigorosamente com os regulamentos de segurança locais e nacionais em vigor.



Manter o equipamento sempre limpo deve efetuar uma limpeza profunda regularmente! Resíduos de alimentos aumentam o risco de incêndio!



Perigo de queimaduras! Não tocar nas superfícies de trabalho e as partes metálicas enquanto o equipamento estiver em funcionamento



Perigo de queimaduras! Não deixar a pinça no interior da torradeira com esta em funcionamento. Inserir somente para retirar o pão.



O pão poderá queimar por isso não utilize a torradeira perto ou por baixo de material combustível, tal como cortinas.



O aparelho não é destinado a ser colocado em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema de comando à distância separado.



Perigo de Eletrocussão! Não inserir objetos na cavidade do pão; em particular objetos metálicos; sob pena de causar danos perigosos ao

aparelho e ao utilizador.

1.2. Finalidade de uso

As torradeiras servem para torrar ou aquecer pão. O fabricante não aconselha qualquer outro tipo de utilização, porque esta pode ser perigosa.

As torradeiras destinam-se ao uso doméstico. Não utilizar o equipamento no exterior.

1.3. Requisitos ao utilizador

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos se a eles foi dada supervisão ou instruções no que respeita ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendido os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças, a menos que tenham mais que oito anos de idade e sejam supervisionadas.
- Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

1.4. Reciclagem

Tratamento do material de embalagem: Antes de utilizar a equipamento pela primeira vez, retirar os plásticos de proteção do aço inox. Reciclar a embalagem de transporte e todos os materiais de proteção.



Verificar a eliminação segura de todas as embalagens plásticas. Manter as embalagens plásticas fora do alcance de crianças. Perigo de sufocar!




Os equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais que, quando incorretamente manuseados colocam em perigo a saúde humana e o meio ambiente. Não deposite, qualquer parte ou componente do equipamento, no lixo doméstico; coloque-os em centros de recolha/reciclagem ou contacte o seu fornecedor ou autoridades locais para aconselhamento.

2. Descrição

Torradeira Horizontal

1. Grelhas;
2. Alavanca extração do Pão;
3. Tabuleiro apara migalhas;
4. Temporizador 0-15min;
5. Pés de borracha;
6. Sinalizador aquecimento;
7. Comutador seletor zona de aquecimento (somente modelos de 4 e 6 espaços)
8. Pinça extração manual pão (somente modelos sem alavanca extração)



2.1. Características técnicas

Modelo	Dimensões Produto LxPxA (mm)	Peso Bruto (Kg)	Peso Líq. (Kg)	Potência (W)	Tens. (V/Hz)	Dimensões Interior Câmara LxPxA (mm)	Dimensões Grelhas LxPxA (mm)	Nº Torrada	Dimensões Embalagem LxPxA (mm)
Torradeira de 2 espaços	320x200x210	4.8	4	1300	230/50	2x 28x150x180	4x 168x7x140	2	365x265x250
Torradeira de 4 espaços	430x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	470x265x250
Torradeira de 4 espaços com extração	390x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	430x265x250
Torradeira de 6 espaços com extração	480x200x210	7	6	3000	230/50	6x 28x150x180	12x 168x7x140	6	520x265x250

2.2. Ligações necessárias

Ligação elétrica com ligação à terra de proteção

Ligação equipotencial à terra de proteção

2.3. Localização de uso

-  Escolher um local seco onde a equipamento não possa entrar em contacto direto com água.
-  **Nunca dirigir jatos de água ao equipamento.**
-  Colocar o equipamento numa superfície estável e nivelada.
-  Manter o equipamento distante de materiais inflamáveis ou deformáveis pelo calor. Se isto não for possível, isole o espaço em volta do equipamento com um material de isolamento não-inflamável e resistente ao calor.

2.4. Desembalar

Remover todo o material protetor da embalagem. Verifique o equipamento.

Retirar os plásticos de proteção do aço inox. Limpar o exterior do equipamento com um pano húmido.

Eliminar o material protetor e o da embalagem de modo seguro, por serem fontes potenciais de perigo.

2.5. Instalação elétrica

Verificar que os dados indicados na chapa de características do equipamento correspondem com a voltagem e frequência da fonte de alimentação.

Ligar o equipamento a um circuito elétrico com ligação terra!

Ligar o equipamento a uma instalação fixa. Nunca ligar o equipamento a fichas múltiplas, adaptadores do tipo T ou extensões.

Seguir as normas em vigor no país em que se encontra



Na parte posterior do aparelho existe um terminal marcado com o símbolo  que permite a ligação equipotencial entre diversos aparelhos.

3. Instruções de funcionamento

- Antes de utilizar o aparelho deve retirar todo o plástico de protecção envolvente e limpar as partículas de cola com produtos não abrasivos, para não danificar o aparelho.
- Ao escolher o local onde vai colocar o aparelho, deve certificar-se que este se encontra nivelado e que a sua superfície é de material não combustível. Do mesmo modo o aparelho deve estar afastado das paredes e outros materiais que possam desfazer-se ou pegar fogo sob a acção do calor.
- Antes de ligar o aparelho á rede eléctrica, certifique-se que a tensão de alimentação referida na placa de características corresponde á da rede e verifique se a tomada suporta a corrente do aparelho.
- Nunca operar a torradeira com mãos molhadas!
- O tabuleiro deve estar sempre colocado na torradeira quando esta estiver em funcionamento.
- No comutador seleccionar zonas necessárias á utilização. De seguida definir o tempo de ciclo rodar o manípulo do temporizador e seleccionar o tempo desejado.
- Durante a utilização do aparelho não coloque sobre a mesmos panos ou outros objetos susceptíveis de serem danificados, ou provocar alguma situação de perigo.
- Tenha em atenção que o cabo de alimentação não deve entrar em contacto com as resistências, ou outras partes quentes.
- Nunca inserir objetos em particular metálicos em zona destinada ao pão.

4. Limpeza

- Sempre que efectuar a limpeza do aparelho, certifique-se que o cabo da alimentação está desligado da corrente e que o aparelho está completamente frio.
- Limpar o exterior da torradeira com um pano húmido e um pouco de detergente líquido
- As pinças e o tabuleiro podem ser emersos em água para uma limpeza mais eficaz.

 **Durante a limpeza do aparelho não utilize jatos de água pois corre o risco de atingir a parte elétrica**

5. Manutenção



Só pessoas devidamente qualificadas e credenciadas podem efetuar a instalação e reparações do equipamento.



O fabricante não é responsável por danos que resultem de reparações e outras intervenções efetuadas por pessoas não qualificadas.



A instalação e intervenções de reparação devem cumprir rigorosamente com os regulamentos de segurança locais e nacionais em vigor.



Nas intervenções de reparação deveram ser usados somente acessórios originais.

5.1. Substituir o cabo de alimentação



Caso o cabo de alimentação se danifique, este deve ser substituído unicamente por um reparador autorizado ou pelo fabricante.

- Modelos 2 espaços: Cabo do tipo H07RN-F 3G 1 mm²;
- Modelos 4 e 6 espaços: Cabo do tipo H07RN-F 3G 1,5 mm².

6. GARANTIA

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for accionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efetuada pelo utilizador.

PNH BY PINHA

**RUA DO ALTO
VALE DO GROU – APARTADO 86**

3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 690 190
geral@pnh-bypinha.pt