

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION



MANUELS D'INSTRUCTION
Tables Travail – ACCESSORIES

MODULES DE TIROIRS

MT05

❖ MODULES DE TIROIRS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Construction générale de la zone d'alimentation en acier inoxydable de qualité;
- Gouttières télescopiques avec boules;
- Modèles de 1 à 4 tiroirs;
- Tous les modules sont préparés pour s'adapter aux tables de travail tables;
- Vis de montage incluses.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Modelo	Dimensões	Dimensões úteis Por Gaveta
1 Gaveta	401x442x152	350x418x80
2 Gavetas	401x442x300	350x418x80
3 Gavetas	401x442x444	350x418x80
4 Gavetas	401x442x635	350x418x80

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


- Matériel de stockage;
- Préparés pour être montés sur des tables de travail;

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


- Ne contenant pas de pièces électriques, l'appareil peut être immergé dans l'eau pour un nettoyage plus efficace.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient l'endommager. Nous recommandons l'utilisation d'un produit de nettoyage pour l'acier inoxydable.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:


- Démontage des tiroirs du module;
- Fixer la partie supérieure avant du module sur le rail du plan de travail.



- Visser la traverse supérieure arrière au renfort de table à l'aide des vis autotaraudeuses.



- Remise en place des tiroirs.




❖ Étagères de chef | Étagères Intermédiaires

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Construction générale de la zone d'alimentation en acier inoxydable de qualité;
- Tablettes à dessert (avec 1 ou 2 tablettes);
- Tablettes intermédiaires;
- Blocs-tiroirs (avec 1, 2, 3 ou 4 tiroirs);
- Kit de 4 roulettes pivotantes;
- Tous les modules sont préparés pour s'adapter aux tables de travail;
- Vis de montage incluses.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:


1. Identifier tous les éléments de l'assemblage (en fonction de la taille et des modèles choisis);
2. Assembler le cadre conformément à l'image (appliquer 16 vis M6);



3. Appliquer les rails arrière et latéraux comme indiqué sur l'image (appliquer 6 vis M6);



4. Monter le plan de travail et le visser par le bas (7 vis M5);



MODE D'EMPLOI

- Après l'assemblage, installer à l'endroit désiré.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne contenant pas de pièces électriques, l'appareil peut être immergé dans l'eau pour un nettoyage plus efficace.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de produits abrasifs qui pourraient l'endommager. Nous recommandons l'utilisation d'un produit de nettoyage pour l'acier inoxydable.

GARANTIE

- ❑ Le matériel est garanti pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat.
- ❑ La garantie est valable pour les défauts d'origine, qu'ils soient matériels ou de fabrication.
- ❑ En cas d'anomalie, l'appareil doit être retourné dans les plus brefs délais en joignant le document d'achat.
- ❑ Lors de la mise en œuvre de la garantie, les pièces endommagées seront réparées ou remplacées au choix du fabricant. En cas de remplacement, les pièces endommagées deviennent la propriété du fournisseur.
- ❑ Tous les défauts résultant d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise utilisation/manipulation du matériel sont exclus du champ d'application de la garantie.
- ❑ L'appareil perd sa garantie dès lors que toute altération/modification ou même réparation effectuée par l'utilisateur est identifiée.

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

**PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA**

TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044

comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt